

DIAGNÓSTICO

SINAL (LED/ ALARME)	Significado	Solução
bip intermitente	Fim de água no tanque externo	Completar a água no tanque
bip fixo	Falta de enchimento de água	Desligar e ligar, descarregar a pressão da caldeira, inserir tubos de cor azul no reservatório verificando a aspiração. Se persistir, entrar em contacto com um Centro de assistência autorizado
4 bipes / pausa 4"	Falta solicitação para carregamento de água	Desligar e ligar. Se persistir, seguindo as instruções descarregar caldeira
2 bipes apenas uma vez	Standby após 30 min' de inatividade com interruptor da caldeira ligado (on)	Dispensar vapor