

SWITCH OFF THE BOILER, DISCHARGE PRESSURE UNTIL 2 BARS

SPEGNERE L'INTERRUTTORE CALDAIA, SCARICARE PRESSIONE FINO A 2 BAR



Desligar o interruptor da caldeira, descarregar a pressão até 2 bar



SWITCH OFF THE EQUIPEMENT, DISCONNECT MAIN PLUG

REMOVE BLACK LEVEL SENSOR AND BLUE HOSES

SPEGNERE L'APPARECCHIO, SCOLLEGARE LA SPINA DALLA PRESA

SCOLLEGARE SENSORE DI LIVELLO NERO E TUBI BLU



Desligar o equipamento, desconectar o plugue da tomada, desencaixar o sensor de nível preto e as mangueirinhas azul.



LIFT THE EQUIPEMENT, PUT AS PICTURED WITH OUTSIDE EXHAUST PIPE

SOLLEVARE L'APPARECCHIO, APPOGGIARE COME IN FOTO, TUBO DI SCARICO ESTERNO



Levantar com cuidado a cabeça do equipamento, apoiar como da imagem abaixo, deixar a mangueira de descarga vapor para fora.



USE PROTECTIVE GLOVES

WITH MAXIMUM CARE OPEN THE RED LEVER AND DRAIN THE BOILER

UTILIZZARE GUANTI PROTETTIVI

APRIRE CON MASSIMA CAUTELA LA LEVA ROSSA E SCARICARE CALDAIA



Utilizando luvas protetivas.

Abrir cuidadosamente o registro com alavanca vermelha e descarregar o vapor da caldeira.

